



## **Rankinio maišytuvo „Senkor“ saugos instrukcija**

## RANKINIO MAIŠYTUVO SAUGOS INSTRUKCIJA

- Prieš jungdami prietaiso maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą, įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa yra tokia, kaip nurodyta maišytuvo etiketėje.
- Nedėkite maišytuvo ant palangės ar nestabilių paviršių. Visada prietaisą dėkite tik ant lygaus ir sauso paviršiaus.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Nepurškite ant prietaiso vandens ar kitokio skysčio.
- Visada prietaisą išjunkite iš elektros lizdo, jei ketinate kurį laiką jo nenaudoti, palikti be priežiūros, ardyti, surinkti ar valyti.
- Prieš uždėdami ant prietaiso minkymo ar plakimo priedą, jį nuimdami ar keisdami, visada įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o jo maitinimo laidą kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Kai minkymo arba plakimo priedas yra tinkamai uždėtas, pirmiausia įmerkite jį į indą su maisto produktais ir tik tuomet prietaisą įjunkite.
- Nelaikykite prietaiso ant arba greta elektrinės ar dujinės viryklės, atviros liepsnos šaltinio ar prietaisų, skleidžiančių šilumą.
- Neleiskite vaikams naudoti maišytuvą be suaugusiųjų priežiūros. Kai prietaiso nenaudojate, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas.
- Kai norite išjungti maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite už kištuko, ne už paties laido. Jei trauksite už laido, galite laidą arba elektros lizdą pažeisti.